

品番 ASN-A型

タイガー: ハイブリッド式 加湿器:

取扱説明書


〈保証書つき〉

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところ に必ず保管してください。

もくじ

1、安全上のご注意・・・・・・・1
2、お使いになる前に・・・・・・5
各部のなまえとはたらき・・・・・・5
各部の使いかた・・・・・・7
3、仕様・・・・・・・8
4、加湿のしかた・・・・・・9
5、使い終わったら・・・・・・10
6、お手入れのしかた・・・・・11
7、消耗部品の取り替えについて・12
8、故障かな?と思ったら・・・・・13
9、別売部品について・・・・・14
連絡先 ・・・・・14
保証とサービスについて・・・・・15
保証書 15

minus ion



点検・修理などを依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

ご購入年月日

E

月

ご購入店名

TEL (

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません。)

気化加湿


を組み合わせたハイブリッド式加湿器

ハイブリッド式

ヒーターで温められた「温風」と、水に風をあてて気化させ る「気化加湿」を組み合わせた加湿器です。



ピーターと気化の複合方式なのでスチーム式加湿器と [/]比べて電気代が節約できます。



吹出口からの風が熱くないので安全です。 安全)水を沸とうさせず、フィルターを温めて水を蒸発させる



立ちあがりが早く、お部屋全体をすばやくムラなく加湿します。


(マイナスイオンを発生

森林や高原など、自然界に豊富なマイナスイオン。このマイ ナスイオンを電気方式で大量に発生させることで、ブラスイ オンを中和させて空気を浄化します。

運転時は加湿をしながら、マイナスイオンを吹出口より発生 させてお部屋をリフレッシュします。

ハイブリッド式加湿器のしくみ (機式図)

水を沸とうさせず、直接フィルターを温めて水を蒸発 させるので、万一倒れてもやけどの心配がありません。



蒸気や霧は見えません。

気化フィルターに風をあてて湿った空気が吹出口より出ます ので、スチーム式や超音波式のような蒸気や繋は見えません。

安全上のご注意

で使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- ※お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
- ※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損 害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可 能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差し込みプラグを抜く)

小警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを単独 で使用する。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異 常発熱して発火するおそれ。

安全上のご注意



電源コードは傷んだまま使用しない。

(傷つける・無理に曲げる・引っぱる・ねじる・ たばねる・高温部に近づける・重いものを載せ る・挟み込む・加工するなど)

電源コードが破損し、火災・感電の原因。



電源コードや差し込みプラグが傷 んだり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因。




器具用ブラグ(磁石式)の先端にピ ン等金属片やゴミを 付着させない。

感電・ショート・発火の 原因。




器具用プラグをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめな いよう注意すること。 感電やけがの原因。



子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない。

転倒させると水がこぼれたり、けがのおそ れがあるので充分注意すること。





運転停止直後はヒーターケース周 辺に手を触れない。

やけどやけがの原因。





不安定な置き場所には置かない。

転倒すると水が こぼれる原因。 また安全装置の 誤作動の原因。 毛あしの長い カーベットなどの 上には置かない ようにすること。





本体を水につけたり、 水をかけたりしない。


ショート・感電のおそれ。





吸気口や吹出口、送風ファン、すき間 などにピン、針金など金属物(異物) を入れない。

感電や異常動作 してけがをするお それ。





お手入れの際は必ず差し込みプラ グをコンセントから抜く。また、ぬれ た手で抜き差ししない。

感電やけがをするおそれ。





改造はしない。 修理技術者以外の人は分解したり、 修理をしない。

火災・感電・けがの原因。

修理はお買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相 談ください。



使用時以外は差し込みプラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



差し込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 必ず差し込みプラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火するおそれ。



使用中や使用直後は 持ち運ばない。 水がこぼれるおそれ。



使用中や使用直後は お手入れをしない。

高温部に触れ、やけどの原因。

お願い

●熱に弱い物の上では 使用しない。

テーブルなどが変色、 変形するおそれ。



●水タンクおよび水槽に水道水以外の水を入れない。

使えない水

●浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、 井戸水、汚れた水など

水道水(飲料用)は、抗菌処理がされており、その他 の水は抗菌作用がないため、カビや雑菌が発生しや すい原因。


●温水(40℃以上)、化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた 水など

本体が変形し故障の原因。

●この製品専用の電源コードを使用する。

他に転用したり、類似のものを使用しない。 故障・発火のおそれ。

●吹出口をフキンなどで ふさがない。故障の原因。



●吸気口や吹出口、 ヒーターケースを ふさいで使用しない。☆ 故障の原因。



●本体は両手を使って水平に持ち運ぶ。


傾けたり、転倒すると水が こぼれるおそれ。

●お手入れするとき、気化フィルターを交換するとき、使用後、水槽や本体内部に残った水を捨てるときは、差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。

やけどのおそれ。



洗剤から有害ガスが発生 し、健康を害するおそれ。 また、故障の原因。



本体を丸洗いしたり、本体 内部や底部に水を入れた りしない。

ショート・感電のおそれ。




末永くご使用いただくために、必ずお守りください。

●直射日光のあたるところや、暖房器具の近く ●気化フィルターセットはこまめに手入れする。 で使用しない。 本体内部の汚れが取れに

水タンク内の空気が膨張し、本体から水があふれるおそれ。 また、プラスチック

部分の変形・ 変質の原因。



●壁や家具・天井などの近くに置かない。

壁、家具、天井やカーテンに シミがついたりカビの発生、


変形の原因。



●テレビ・ラジオ・コードレス電話・エアコンなどから1m以上離して置く。 テレビ画面のチラツキや、雑音が入るなど電波障害の原因。

火災の原因。


●加湿しすぎない。 長時間連続で加湿すると 結露などで室内をぬらし たり故障の原因。



●水タンクの水は毎日新しい水道水と交換する。 本体内部、水槽に残った水は毎日捨てる。 また本体内側、水槽は週2回程度定期的に お手入れする。

汚れや水あかで性能が低下したり、悪臭がするおそれ。 本体内側で水あかが膜状になって付着し、吹出口よ り風とともに吹き出すことがあるのでこまめにお手 入れをすること。 東ス化フィルターセットは本体内部の汚れが取れにくくなり、加湿量の低下やカビ、雑菌の繁殖による悪臭、故障の原因。

また汚れや破損がひどく なったときは交換すること。(お手入れのしかた→ 11~12ページ参照、消 耗部品→12ページ参照)



性能が発揮されず、また本体 内部に水あかなどがたまり、 故障の原因。



●凍結に注意。

使用しないときは水タンクと 本体から水をぬくこと。 凍結したまま使用すると 故障の原因。



◆本体をさかさにしない。底部が水にぬれて

底部か水にぬれて いると、底部から 水が入り、故障の 原因。



説明マークについて

本文中に記載されている説明マークは、下記の意味があります。



快適な加湿をするためのポイント と、商品を末永くお使いいただく ためのお願いを記載しています。





異常音と間違えないように、作動 音について説明しています。


 $\boldsymbol{3}$

2お使いになる前に

各部のなまえとはたらき









各部の使いかた

●水タンク、気化フィルターセットのはずしかた水タンク、気化フィルターセットの順に持ち上げてはずしてください。



●気化フィルターセット、水タンクの取りつけかた 気化フィルターセット、水タンクの順に取りつけてください。






●気化フィルターセットが正しく取りつけられているかを確認してから水タンクを取りつけてください。 正しく取りつけられていないと、充分な加湿ができない、また故障の原因になります。

●加湿の吹出し方向の変えかた


切替えレバーを上げ下げして、加湿の吹出し方向を変更できます。



●電源コードの接続のしかた

電源コードの器具用プラグは、本体のプラグ受けに差し込んでください。

器具用プラグには、磁石がついています。電源コードの 差し込みプラグは、コンセントに差し込んでください。



3仕様


18	源	100V		
周 波	数	50Hz	60Hz	
消費	電力	HI 240W LOW 22W	HI 235W LOW 19W	
加湿能	力(約)※1	HI 500mL/h LOW 200mL/h	HI 470mL/h LOW 200mL/h	
連続加湿時間<最長	夏>(約)※2	HI 8時間 LOW 20時間	HI 8時間 LOW 20時間	
適用床面積(目安) (使用状況、環境により 異なります。)	木造和室	HI 12㎡(8畳) LOW 5㎡(3畳)	HI 12㎡(8畳) LOW 5㎡(3畳)	
	プレハブ洋室	HI 20㎡ (13畳) LOW 9㎡ (5.5년	星) Hi 20㎡(13景) LOW 9㎡(5.5畳)	
マイナスイオン量(約)目安※3		10,000個/c㎡		
水タンク	容量(約)	4L		
サイズ (約)幅×	奥行×高さ	35×21.6×28.6cm		
質	置(約)	3.7kg		

- ※1 切替えレバーを下げた場合の数値です。
- ※2 水量·満水、水温、室温·20℃、電圧·交流100V、湿度30%
- ※3 マイナスイオン量について
 - ・6譽にて [H] 運転時、本体より | m前方、高さ | mでの数値です。 (当社試験室、室温20℃、相対湿度60%にて当社イオン測定器による測定値結果)
 - ・マイナスイオン

 は使用環境(室温、湿度、空気の汚れなど)によって異なります。

4 加湿のしかた

水タンクを取り出して水道水を入れる。






- ■水タンクふたの開閉や水を入れるときは水タンクに手をそえてささえながら行ってください。
- ●水を入れたあと、水タンクふたをしっかりと閉め、水もれがないことを確認してください。
- 2 水タンクを本体にセットする。 2 (7ページ参照)
- **3** 電源コードを接続する。 **3** (8ページ参照)
- 4 ON/OFF キーを押す。

ON/OFF キーが点灯します。「HI」運転を選択していたときは HI/LOW キーも点灯し、加湿が開始されます。蒸気や霧は見えません。

※マイナスイオンも発生します。



([HI]運転の場合)




- ●はじめてお使いになるときに、煙が出たり、 においがすることがありますが、故障では ありません。また樹脂などのにおいがする こともありますが、ご使用とともに少なく なります。
- ●水タンクをセットした直後、ON/OFF キーを押すと給水ランプが点灯することがありますが、しばらくして水タンクの水が水槽を満たすと給水ランプが消えます。
- ●水タンクをセットしないと ON/OFF キー を押しても給水ランプが点灯して運転が 開始されません。



(●運転中に「カチカチ」と音がする場合がありますが、故障ではありません。

5 加湿量を(HI/LOW)キーを押して選ぶ。



(「HI」運転を選択した場合)

[HI/LOW] キーを押します。

押すごとに「HI」「LOW」と加湿量が切り換わります。 「HI」選択時は「HI/LOW」キーが点灯し、「LOW」 選択時は消灯します。

(連続加湿時間の目安は8ページの「仕様」を参照)

水タンクの水が少なくなった場合…

水タンクの水が少なくなると、給水ランブが点灯しその後ヒーターへの通電 (消灯)が自動的に止まります。 ON/OFF キー、(HI/LOW)キーとも消灯します。



●続けて使用する場合は、いったん ON/OFF キーを押して電源を切り、本体が冷めてから水槽、本体内部に残った水を捨ててください。 (水の捨てかたは下記の「5、使い終わったら」を参照) その後水タンクに水を補給してお使いください。




5 使い終わったら

ON/OFF キーを押す。


ON/OFF) キーが消灯します。 「HI」運転時は[HI/LOW] キーも消灯します。

2 電源コードのプラグをはずす。



本体が冷めた後、水タンク、気化フィルターセットをはずす。(はずしかたは7ページ参照)

▲ 下図の要領で、本体内部に 残った水を捨てる。





- ●水タンクをはずすと給水検知部から水滴が落ちる場合がありますのでご注意ください。
- ●違った方向から水を捨てると、故障の原因になります。
- ●気化フィルターセットを取りつけたまま残った水を捨てると抜け落ちることがありますので必ずはずしてから水を捨ててください。
- ●水タンク、水槽、本体内部に残った水は放置 しないでください。変色やにおいの原因に なります。

6 お手入れのしかた



- ●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電のおそれがあります。
- 、●本体の丸洗いは絶対にしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- ALL ●お手入れするときは、プラグをはずし、本体が冷めて本体内部の水を捨ててから行ってください。
- お願り ●洗剤、シンナー、クレンザー、金属たわし、化学ぞうきん、ナイロンたわし、漂白剤などは使わないでください。
 - ●食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。変形の原因になります。
 - ●お手入れ後は各部品を必ずもとの位置に取りつけてください。正しく取りつけられていないと故障の 原因になります。

常に清潔に保ち、性能低下、悪臭を防止するためにこまめにお手入れをすることをおすすめします。

水タンクの水は毎日新しい水道水と交換してください。本体内部、水槽に残った水は毎日捨ててください。 また本体内側、水槽は週2回程度定期的にお手入れしてください。

そうしない場合、本体内側で水あかが膜状になって付着し、吹出口より風とともに吹き出すことがあります。

、水タンクふたのお手入れ


月2回程度、ぬるま湯でスポンジを使ってすすぎ洗いをしてください。



水タンクのお手入れ

週1~2回程度スポンジでこまめにお手入れしてすすぎ 洗いをしてください。

給水検知部は 割りばしなどに 布をまきつけて 汚れをふきとっ てください。




本体外側、本体内側、水槽のお手入れ

よくしっぽったふきんで汚れをふき取ってください。 本体内側や水槽は週2回程度気化フィルターセットをは すして、本体内部に残った水を捨ててから行ってくださ い。

気化フィルターセットのお手入れ

週2回程度、水またはぬるま湯の中でふり洗いをして 汚れや水あかを落としてください。

気化フィルターケースはやわらかい布で汚れをふき取ってください。(気化フィルターは消耗部品→12ペ



水あか(茶色や白い固まり)がとれにくいときは

クエン酸を使って洗浄してください。※クエン酸は薬局・薬店で市販されていますのでお買い求めください。

●使用量は:ぬるま湯1.5Lあたり、約10g(大さじすりきり1杯程度)です。

濃度が高いと部品破損の原因になります。

●使用後は:クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですが、幼児の

手の届かないところで保管してください。

約1.5L クエン酸 約1.0g

■気化フィルターセット

- ①クエン酸を溶かしたぬるま湯に約15分つける。
- ②新しい水でしっかりふり洗いをする。
- ※水あかがこびりついたまま使用すると、性能の低下、故障、破損の原因になりますのでこまめにお手入れしてください。

■本体内側

本体の内側は、クエン酸を溶かしたぬるま湯に浸した柔らかい布を、かたくしぼって汚れをふき取る。


※水をかけて洗わないでください。

吸気グリル・プリフィルターのお手入れ

週1回程度、はずして吸気グリルの内側についている プリフィルターを水洗いしてください。


●吸気グリルのはずしかた、取りつけかた

はずすときは少し下に 押し手前に引いてくだ さい。



取りつけるときは本体 下部に吸気グリルのツ メをはめ込み、そのまま 押して取りつけてくださ い。

プリフィルタ・





●吸気グリル、ブリフィルターの汚れがひどくなると、性能の低下、故障の原因になります。

長期間で使用にならないときは

お手入れ後、各部についた水を乾いた布でふき、日陰で自然乾燥してください。

(特に本体内部、気化フィルターセットは充分に)

気化フィルターセットは本体より取りはずしてください。

保管するときは、ポリ袋などで密封し、湿気の少ないところで保管してください。




- ●湿ったまま保管しないでください。カビの発生する原因になります。
- ●旅行などで数日間使用しないときは、水タンク、水槽、本体内部に残った水を捨てておいてください。

消耗部品の取り替えについて

気化フィルターは消耗部品です。お買い求めになるときは、お買い上げの販売店にお問い合せください。

気化フィルター 品番:ASN-K10F





月間を目安に交換してください。(寿命は使用状況により異なります。)また6カ月以内でも汚れや水あかが落ちなくなった場合は気化フィルターケースからはずして交換してください。気化フィルターを廃棄するときは不燃物ゴミとして捨ててください。

交換用の気化フィルターは、お求めのタイガー製品 販売店または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご 相談窓口(連絡先→14ページ参照)で右記の通りご 指定の上お問い合せください。 タイガーハイブリッド式加湿器交換用気化フィルター 品番:ASN-K10F

1日にHI運転で約6時間毎日使用したとして約6カ

メーカー希望小売価格:〇〇〇〇円(税別)

(価格は2003年8月現在)

樹脂成形品について

※熱や蒸気に触れる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。「連絡先」 に記載のタイガーお客様ご相談窓口、またはお買い上げの販売店にご相談ください。

12



故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。 下記の点検・処置をしても改善されないときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。



ご自分での修理は、 危険ですから絶対にしないでください。

こんなときは	ここを見て	こう処理してください	数数ページ
蒸気・霧が出ない、見えない	●この製品は気化フィルターに温風をあて や霧は見えません。	て湿った空気を送りだす方式のため、蒸気	1
電源を「ON」にしても	●プラグがはずれていませんか。	プラグを接続してください。	8
加湿しない	●給水ランプが点灯していませんか。(水タンクに水は入っていますか。)	水タンクに給水しセットしてください。	10
	●水タンクを本体からはずしていませんか。	給水した水タンクを本体にセットしてください。	9
風の出が少ない	●吸気グリルのプリフィルターがほこりで 目詰まりしていませんか。	プリフィルターのお手入れをしてくださ い。	12
	●気化フィルターセットに水あかやゴミが 付着していませんか。	気化フィルターセットのお手入れをしてく ださい。	1)
	●「LOW」運転にしていませんか。	「HI」運転に比べ風の出が少ない運転です。	
水タンクに水があるのに給水ラ ンプが点灯する	●水タンクをセットした直後ではありませんか。	しばらくして水タンクの水が水槽を満た すと給水ランブが消えます。	9
	●本体が傾いていませんか。	本体を水平な場所に置いてください。	
湿度が上がらない	●部屋が広すぎませんか。	適用床面積の範囲でお使いください。	8
	●換気をしていませんか。	窓、戸を閉めてお使いください。	
二オイが出る	●気化フィルターセット、本体内側、水槽 が汚れていませんか。	気化フィルターセット、本体内側、水槽の お手入れをしてください。	11
	●水タンク、本体内部、水槽の水を放置したままになっていませんか。	水タンクの水は毎日入れ替えてください。 また本体内部、水槽に残った水は毎日捨 ててください。	4-10-11
マイナスイオンが出ない、 見えない	● ON/OFF キーは点灯していますか。	マイナスイオンは見えません。 (ON/OFF) キーが点灯しているときはマ イナスイオンが発生しています。	9
水もれする	●水タンクふたを、しっかり閉めていますか。	水タンクふたを、しっかり閉めて本体に取 りつけてください。	9
水槽、本体内側に異物がたまる	●気化フィルターセット、水槽、本体内側 を定期的にお手入れしていますか。	こまめにお手入れしてください。	11
	●水道水以外の水を水タンクに入れて運転していませんか。	必ず水道水を使ってください。	3
		1	1

[※]樹脂成形品の一部に線状および波状の箇所が見える場合がありますが、これはウエルドラインおよびフローマーク(樹脂成形時に発生する線状および波状の跡)で、ご使用上の品質に支障はありません。

9別売部品について

この製品には別売部品として専用芳香剤(森林の香り)がセットできます。

芳香剤をセットして運転すると、のどにすっきりなハーブ加湿ができます。

お買い求めになるときは、製品をお買い上げのタイガー製品販売店または「連絡先」に記載のタイガーお客様

ご相談窓口(連絡先→下記参照)で下記の通りご指定の上お問い合せください。


タイガーハイブリッド式加湿器交換用芳香剤(森林の香り)

品番: ASL-CO10 (3袋入り) メーカー希望小売価格: 800円 (税別)

(価格は2003年8月現在)

(芳香剤の取りつけかた

気化フィルターケースの芳香剤取りつけ部に芳香剤を取りつけて本体にセットしてください。





- ●芳香剤は使用直前に外袋(アルミ袋)から取り出して、不織布に入ったままでセットしてください。 関 封後は早めに使用してください。
- ●芳香剤は食べられません。誤って口に入れないよう、乳幼児の手の届くところには保管しないでください。
- ●芳香剤は他の用途には、使用しないでください。
- ●火気や直射日光を避け、高温にならないところで保管してください。
- ●本体を使用する部屋の大きさにより、香りの伝わり方が 異なる事があります。
- ●芳香剤は体質にあわない場合はご使用をおやめください。
- ●取りつけ、取りはずしは、必ずプラグを抜き、本体や気化フィルターセットが充分冷めてから行ってください。
- ●長期間ご使用にならないときは本体より取りはずしておいてください。

芳香剤1袋あたりの寿命

約15日間(加湿量「HI」で1日あたり

約6時間毎日使用時)

※寿命は使いかた、環境により異なります。 廃棄するときは不燃物ゴミとして捨て てください。